



Gdzie Jest Dziecko

lokalizator bliskich



Szybki start

Jak zacząć?

1

Pobierz i zainstaluj aplikację
Bezpieczna Rodzina
na swoim telefonie



POBIERZ Z
Google Play



POBIERZ Z
App Store



Zeskanuj kod,
aby dodać
aplikację

2

Zaloguj się w aplikacji numerem telefonu oraz hasłem, które otrzymałeś SMS-em.

3

Dodaj urządzenie



Otwórz menu w aplikacji za pomocą ikony w lewym górnym rogu



Kliknij w **Dodaj lokalizator** aby rozpocząć dodawanie urządzenia

4

Podłączaj za instrukcją

i

Dołączoną kartę SIM należy umieścić w urządzeniu i następnie dodać urządzenie w aplikacji.

UWAGA! Jeśli posiadasz kartę SIM dostarczoną przez Locon to Twoje urządzenie zostało w pełni skonfigurowane i możesz rozpocząć dodawanie urządzenia w aplikacji.

Opis przycisków



1

Przycisk ON/SOS/Wybudzanie zegarka

Przytrzymaj, aby uruchomić zegarek.

Przy włączonym zegarku przytrzymaj chwilę, aby wystać SOS.

Kliknij, aby wybudzić/ zablokować zegarek.

2

Odbieranie połączeń/powrót do pulpitu (przycisk dotykowy)

Dotknij, aby powrócić do ekranu głównego, odebrać lub zakończyć połączenie.

Lokalizuj zegarek za pomocą:



Aplikacji mobilnej

Pobierz z
www.gjde.pl/app



Strony www

Zaloguj się do konta na:
www.gdziejestdziecko.pl

i

Aby poznać wszystkie funkcje i możliwości zegarka GPS, odwiedź stronę www.gjde.pl/gps

Deklaracja zgodności dostępna
www.Jocon.pl/deklaracje/